РЪКОВОДСТВО ЗА ДРОН

1. Подготовка за полет

- Зареждане: Свържете модулната батерия към USB кабела. Червеният индикатор ще свети по време на зареждане и ще изгасне, когато батерията е готова (около 60 минути).
- Батерии на дистанционното: Поставете 3 броя батерии тип AA в дистанционното.
- Подготовка на дрона: Разпънете рамената на дрона и поставете предпазителите на перките, ако сте начинаещи.

2. Свързване и калибриране

1. Включване: Задръжте бутона върху корпуса на дрона, докато светлините започнат да мигат. Включете дистанционното управление.
2. Сдвояване (Pairing): Преместете левия джойстик (газ) докрай нагоре и след това докрай надолу. Светлините на дрона ще спрат да мигат и ще светят постоянно, което потвърждава връзката.
3. Калибриране (Gyro): Поставете дрона на равна повърхност. Натиснете бутона за калибриране (долния десен ъгъл на дистанционното).

3. Свързване с телефон за камерата (не е задължително)

- Приложение: Изтеглете приложението KY FPV (или сканирайте QR кода от книжката в комплекта) от Google Play или App Store.
- WiFi връзка: Отидете в настройките за WiFi на телефона си и се свържете с мрежата, започваща с "FLOW_..." или "WiFi-...".
- Картина: Отворете приложението и натиснете "Start", за да видите видео в реално време.

4. Основни контроли

- Излитане Използвайте бутона на дистанционното "One-key Take-off" (бутонът има стрелка нагоре) за автоматично излитане на височина около 1 метър.
- Ляв джойстик: Нагоре/Надолу (височина), Наляво/Надясно (завъртане около оста).
- Десен джойстик: управлявате хоризонталното движение на дрона, което позволява да го насочвате да лети напред или назад, както и да го приплъзвате настрани наляво или надясно.
- Кацане: Използвайте бутона на дистанционното "One-key Landing" (бутонът има стрелка надолу) за автоматично кацане от всякаква височина.